

Ürün Uygunluğu

Easyfoam, genellikle işlenmiş gıda endüstrisinde sık rastlanan çelik malzemelerde, önerildiği şekilde kullanıldığında güvenlidir. Kullanımdan sonra daima durulayınız.

Emin olunmayan durumlarda ve uzun süreli kullanımlardan önce her malzemenin tek tek test edilmesi gerekir.

Test Yöntemi

Reaktifler:	0.1N Hidroklorik ya da sülfürik asit 0.1N Sodyum tiyosülfat Fenolftalein indikatörü
Prosedür:	10 ml test çözeltisine 10 ml 0.1N sodyum tiyosülfat eklenir, iyice karıştırılır, 30 saniye beklenir, 2-3 damla indikatör eklenir, asit ile renksiz oluncaya kadar titre edilir. Analiz seri olarak yapılmalıdır.
Hesaplama:	$\% v/v \text{ Easyfoam} = \text{sarfiyat (ml)} \times 0.40$ $\% w/v \text{ Easyfoam} = \text{sarfiyat (ml)} \times 0.45$ $\% w/w \text{ Easyfoam} = \text{sarfiyat (ml)} \times 0.45$

Varolan Ambalaj Boyutları

Kodu	Ambalaj Boyutu
7509268	20L
7510032	200L
7510439	950L